

## VCDS 機能一覧

00 Auto-Scan	オートスキャン
01 Control Unit Info	コントロールユニットインフォメーション
02 Read Fault Codes	フォルトコードの表示
03 Output Tests	アウトプットテスト
04 Basic Settings	ベーシックセッティング
05 Clear Fault Codes	フォルトコードの消去
06 Close Controller	コントロールユニットとの通信終了
07 Code Module	コーディング
08 Measuring Blocks	メジャーリングブロック
09 Single Reading	シングルリーディング
10 Adaptation	アダプテーション
11 Login (Coding II)	ログイン機能
15 View Readiness	レディネスコードの確認
16 Security Access	セキュリティアクセス機能
18 Supported Codes	サポーティッドコード
33 Generic OBD-II	ジェネリック OBD-II
Freeze-Frame Data	フリーズフレームデータの表示
Dual K-Line Support	デュアル K ライン対応
7-Digit PINs (VAS only)	7 桁 PIN 対応
Diagnostics via direct CAN connection	CAN 対応 * CAN インターフェースのみ
Transport Mode	トランスポートモード * HEX+CAN インターフェースのみ
Advanced Measuring Values	メジャーリングバリュー(最新のメジャーリングブロック機能)
Guided Readiness Scripts	レディネスセッティングのガイド機能
Support for Dual ECUs	デュアル ECU 車対応
Data Logging	データロギング機能
High Speed Data Logging	ライブデータのサンプリングレートを高める機能 * HEX インターフェースのみ
Real-Time Graphs	ライブデータのリアルタイムグラフ表示
Real-Time Gauges	ライブデータのリアルタイムメーター表示
Control Module Finder	車載コントローラーの一覧表示機能
Automated Service Reset (SRI)	サービスリマインダー オートリセット機能